


FLEXISPOT

型號:ET365 安裝說明書



技術參數

立柱節數	3節
最大承重	100KG
升降高度	600-1250mm(不含桌板)
左右拉伸	1100-1680mm


螺絲包清單

注意:以下的線條圖僅供參考用,在一些情況下可能會與實物有所差異,請以實物為準。如果有發現工具遺漏或安裝上的問題,請聯繫客服。

序號	圖形	名稱	數量
A		螺絲 M6	12
B		螺絲 M6	8
C		螺絲 ST4.2	16
D		理線帶	6
E		螺絲 ST4.2	6
F		扳手 4x4mm	1


零件清單

序號	配件	數量	序號	配件	數量
①	桌腳	2	②	桌腿	2
序號	配件	數量	序號	配件	數量
③	連接桿	2	④	左橫梁	2
序號	配件	數量	序號	配件	數量
⑤	右橫梁	2	⑥	支撐板	2
序號	配件	數量	序號	配件	數量
⑦	手控	1	⑧	手控螺絲	2
序號	配件	數量	序號	配件	數量
⑨	電源變壓器	1	⑩	延長線	1



安裝步驟1


安裝橫梁



將桌腿(2)與左橫梁(4)、右橫梁(5)用螺絲(A)連接,並用4x4扳手(F)鎖緊。

安裝步驟2


安裝支撐板



將支撐板(6)與立柱(2)用螺絲(A)連接,並用4x4扳手(F)鎖緊

安裝步驟3

安裝連接桿





先用4x4扳手(F)將左右橫梁(4)(5)上的螺絲轉鬆

將連接桿(3)插入左橫梁(4)和右橫梁(5)

安裝步驟4




安裝桌腳



將桌腳(1)與桌腿(2)用螺絲(B)連接，並用4×4扳手(F)鎖緊。

安裝步驟5



安裝桌板 and 手控



桌板用螺絲(C)固定,手控(7)用螺絲(8)固定在桌板上，並用電鑽鎖緊


安裝步驟6

將各連接線連接到手控



可用理線帶(D)將各連接線固定在桌板上,也可用螺絲(E)固定理線帶(D)保持線材整潔

若電機線接不到控制盒，可用延長線(10)連接



常見異常處理

以下提示將幫助您檢測並消除常見異常和錯誤。如果您遇到的一個異常沒有列在下表或按照以下操作無法解決，請與您的供應商聯繫。所有這些異常或者錯誤只能夠由製造商或者受過專門培訓的人員進行調查以及糾正。

異常現象	處理方法
電子功能無法正常運行	檢查連接線連接是否正常；
上升速度慢	檢查設備負載是否太重超過100KG；
設備下滑	
設備經常進入復位狀態	
只降不升或只升不降	進行復位操作；
上升和下降高度不夠	
底部無法上升	
超工作制要求工作後 (Duty cycle:Max 2min on/18min OFF)	斷電18分鐘後再重新通電；

廢棄物處理



此標誌表示該產品不應與其它生活垃圾一起進行處理。為了防止隨意處理造成對環境和人類的潛在危害，應該對其進行回收以促進材料資源的可持續再利用。在返還您使用的設備時，請使用回收和收集系統或聯繫購買的零售商。他們能夠在確保環境安全情況下進行回收。



注意事項

1. 供電電源： AC100V-240V，頻率50/60Hz；
2. 使用環境： 0-40℃；
3. 清潔之前，必須拔下電源插頭，清潔時用略微潮濕的抹布擦拭表面灰塵，注意不要讓水滴流入零件內部，不要損壞連接線，不要碰鬆插頭的連接；
4. 電器盒內含有電子零件、金屬、塑膠、導線等等，應按照各國使用的環境法規來進行處理，不要按照常規家庭垃圾處理。
5. 在使用產品前，請認真檢查確定產品已完全正確安裝。
6. 初次使用產品前，請熟悉產品的所有功能和程序設置。
7. 不允許兒童在該產品上玩耍。兒童在產品上玩耍，有些行為是難以預測的，由此而導致的危險後果廠商不負責任。
8. 因結構引起的多楔帶或制動系統的輕微噪音，對器材的使用不會有任何的影響。
9. 禁止使用腐蝕性或磨蝕性材料來清潔器材。必須確保使用的清潔劑不會污染環境。
10. 在了解相關危險的情況下操作，七歲或七歲以下兒童以及存在身體感官等缺陷，心智不健全的人員請在正確的監護和指導下使用。兒童不得隨意接觸玩耍。
11. 兒童不得在沒有監護的情況下進行清洗和用戶維護。
12. 如果出現電源線損壞的情況，必須由製造商或相關專業人員進行更換以避免受傷。
13. 請確保您的操作環境沒有任何的危險源，例如不要將您的工具隨處亂丟。並始終謹慎處理包裝材料，以避免各種可能的危險，如兒童玩耍塑膠袋，可能造成的窒息危險。
14. 如有必要請保留該器材的原始包裝，以備您今後運輸時使用。